

Glaspakking vervangen bij een deur met (plak) koord:

1. Neem de deur uit de kachel. (zie handleiding of bekijk [hier](#) de animatie) en leg hem 'op de kop' op een vlakke werkbank of tafel.
2. Draai de schroeven + moeren los m.b.v. een torxsleutel T20 en steeksleutel 7mm. Als ze niet los willen, sla dan de moeren met een scherpe beitels van de bout af.
3. Verwijder de stalen glasstrips + glas + oude pakking.
4. Maak de sponning van de deur schoon met een staalborstel en verwijder het stof.
5. Haal de papieren plakstrip van de pakking en plak de pakking rondom in de sponning.
6. Positioneer het glas:
 - het glas onder tegen de sponning aanleggen (dus alle speling boven)
 - links en rechts zo verdelen dat er evenveel ruimte tussen het glas en de sponning aan beide zijden zit.
 - LET OP: bij montage van een nieuwe ruit dient (indien aanwezig) de rode stip of andere aanduiding aan de buitenzijde te zitten. Dus aan de "koude" kant.
7. Plaats de nieuwe stalen glasstrips boven en onder en monteer de nieuwe schroeven met moeren handvast. Waren er in de oude situatie ook stalen glasstrips aan de zijkanten gemonteerd dan is dat nu niet meer nodig
8. Druk de stalen glasstrips stevig tegen het glas en draai de boutjes/moertjes vast.
9. Plaats de deur weer terug en de kachel is gereed om te branden.