

Glaspakking vervangen bij een deur met RVS pakking:

1. Neem de deur uit de kachel. (zie handleiding of bekijk [hier](#) de animatie) en leg hem 'op de kop' op een vlakke werkbank of tafel.
2. Draai de schroeven + moeren los m.b.v. een torxsleutel T20 en steeksleutel 7mm. Als ze niet los willen, sla dan de moeren met een scherpe beitels van de bout af. (pas op de RVS profielen niet beschadigen!)
3. Verwijder de 4st RVS profielen + glas + oude pakking.
4. Maak de sponning van de deur en de RVS profielen schoon met een staalborstel en verwijder het stof.
5. Haal de papieren plakstrip van de pakking en plak de pakking in de sponning.
6. Positioneer het glas:
 - het glas onder tegen de sponning aanleggen (dus alle speling boven)
 - links en rechts zo verdelen dat er evenveel ruimte tussen het glas en de sponning aan beide zijden zit.
 - LET OP: bij montage van een nieuwe ruit dient (indien aanwezig) de rode stip of andere aanduiding aan de buitenzijde te zitten. Dus aan de "koude" kant.
7. Plaats de RVS profielen rondom en monteer de nieuwe schroeven met moeren handvast.
8. Druk de RVS profielen stevig tegen het glas en draai de boutjes/moertjes vast.
9. Plaats de deur weer terug en de kachel is gereed om te branden.